

MISE EN ŒUVRE DU TERMINAL CT58S DE UROVO

A partir de la configuration usine, après avoir initialisé le terminal et terminer la configuration (Il est inutile de créer un compte Google), voici la configuration minimum nécessaire pour le bon fonctionnement du terminal.

Vérifiez la mise à jour du système.

Vérifiez la mise à jour des applications google via le Play Store Google et mettre toutes les applications à jour (obligatoire).

Modification des paramètres du terminal

Cliquez sur la roue dentée bleue de l'écran d'accueil (en bas et à gauche).

Paramètres Ecran

Délai de mise en veille de l'écran : jamais

Paramètres avancés

Rotation de l'écran : désactivée

Soulevez pour activer : désactivé

Paramètres Sécurité

Epinglage d'application : Activé

Verrouiller l'appareil quand l'épingle est retirée : en fonction de vos besoins

Paramètres Système

Geste : Ouvrir rapidement l'appareil photo : désactivé

Paramètres Scanner Settings

Output Mode : Always Physical Keyboard

Sound : None

Paramètres Feature Settings

Hide navigation bar : active

Supprimer tous les icônes du bureau

A partir de chrome, lancer : <https://billetix.net.scan.html>

Cliquez sur les 3 petits points en haut et à droite de l'écran,

Puis Ajouter à l'écran d'accueil et Installer.

Au message Installer l'application, répondre installer puis AJOUTER A L'ECRAN D'ACCUEIL.

Quittez Billetix.net et relancer le via le raccourci du bureau.

Vous pouvez épingler l'application si vous voulez la verrouiller sur un terminal.

Il est recommander des désactiver tous les services qui ne sont pas util (Bluetooth, NFC etc...) qui ne nous servent pas afin que le terminal soit plus reactif.