

Configuration des PDA EDA50 et EDA51 d'Honeywell.


Initialiser le PDA.

A la première utilisation du PDA, il faut vérifier que les champs suivants «Suffix » et « Wedge as keys» sont correctement renseignés dans les paramètres

Pour l'EDA50K* Allez dans paramètres



Puis Scan Settings/Internal scanner/Default profile/Data processing Settings



Mettre \n dans suffixe



Pour Wedge as keys : scannez le QR ci-dessous et le champ va se remplir avec une série de chiffre de 9 à 127




Puis Scan Settings/Internal scanner/Default profile/Notification Settings
Et décocher toutes les notifications.

Pour l'EDA51K et EDA52 ces réglages se trouvent dans « Paramètres » > « Honeywell Settings » > « Scanning


Pour l'EDA51K et EDA52 allez dans Paramètres/ Honeywell Settings/Key WakeUp et activer les cinq champs pour le réveil du PDA après mise en veille.

Connecter le PDA au WiFi.


Cliquez sur la flèche sur l'écran d'accueil




Cliquez sur Paramètres



Cliquez sur wifi




Choisissez votre WiFi , renseignez vos paramètres




Régler la rotation de l'écran

Il faut éviter que l'écran tourne pendant l'utilisation car l'écran de scan devient illisible.

Ouvrez la barre de paramétrage en haut



Parametrez en mode Portrait




Régler la mise en veille


Le délai de mise en veille doit être le plus élevé possible.




Allez dans paramètres



Puis allez dans affichage
Choisissez veille




Choisissez
30 minutes



Régler la date et l'heure


Allez dans paramètres



Accéder à L'URL du contrôle d'accès

Vérifiez que vous utilisez la dernière version de votre navigateur

Lancez votre navigateur (Chrome par exemple)



Créer un raccourci sur le bureau

Après avoir démarrer le contrôle d'accès, cliquer sur les trois petits points en haut à droite du navigateur, puis choisir Ajouter à l'écran d'accueil, et choisir un nom pour ce raccourci.

Vous lancerez maintenant à l'application en cliquant sur ce raccourci.

Mettre le clavier virtuel en mode inactif

Dans les paramètres du clavier matériel, (Langue & saisie), marquer que le clavier virtuel doit être inactif.

Comment épingler une application.

Epingler une application signifie : figer une application sur le PDA.

Quand une application est épinglée, on ne peut plus faire autre chose sur le PDA que d'utiliser l'application épinglee.

Pour épingle une application, voir la documentation « Comment épingle une appli sur EDA50 EDA51.pdf ».

Annexe.

Il est conseillé

1 - d'éteindre tous les services non utilisés afin d'optimiser l'utilisation de la batterie.

Exemples :

Keyboard Backlight

NFC

Bluetooth

Localisation

Discover

Etc...

2 - De faire régulièrement les mises à jour des PDA

Afin de prendre en compte les correctifs Google

3 – En cas de disfonctionnement du mode dégradé de vider le cache du navigateur en première intention.